

SMART Board™ Startcentrum voor Microsoft® Windows®

Het Startcentrum is een compacte, verplaatsbare werkbalk met de meest gebruikte SMART Board toepassingen en applicaties. U kunt in het Startcentrum ook andere veelgebruikte software opnemen.

Het Startcentrum

Om het Start Centrum te openen, klikt u het **SMART Board pictogram**  rechtsonder in de Statusbalk, en selecteert daar het **Startcentrum** in het menu.

Wat kunt u met de knoppen doen?

Met de knoppen in het Startcentrum start u de meest gebruikte applicaties en SMART hulpmiddelen..



Notebook™ software

Maak een presentatie of les met kleurrijke afbeeldingen, Macromedia® Flash® bestanden, foto's en tekst vanuit een groot aantal bronnen.



SMART Recorder

Neem alle regelmatig terugkerende handelingen op aan uw interactieve bord. Als u een microfoon aansluit, kunt u eveneens gesproken tekst toevoegen.



SMART Video Player

Speel een video af op uw interactieve bord, en schrijf of teken over de video tijdens een presentatie.



SMART Keyboard

Een toetsenbord op het scherm voor het toevoegen van tekst in een applicatie of het snel openen van een Internetadres.



Zwevende hulpmiddelen

Met deze veelzijdige werkbalk, inclusief de Penhulpmiddelen en de Screen Capture knop, kunt u over iedere applicatie notities maken op uw interactieve product.



SMART Board Control Panel

Configureer uw interactieve product en de SMART Board software. U kunt hier bijvoorbeeld de standaardinstellingen voor uw Pennenbak aanpassen aan uw eigen wensen.



Bridgit™ conferencing software

Bridgit conferencing software is a client/server applicatie waarmee u applicaties en informatie kunt delen met iedereen en overal in de wereld.



Start Centrum Help

Een uitgebreide Hulp met zoekfunctie voor alle antwoorden op uw vragen over het Startcentrum of een ander SMART product.



Gebruik de **Meer...** knop voor een aantal andere toepassingen, zoals de Scherm Schaduw, het Vergrootglas, het Spotlight en de Aanwijzer, of om applicaties toe te voegen of te verwijderen uit het Start Centrum.

Het Startcentrum aanpassen

Om het Startcentrum aan te passen drukt u de knop **Meer...** en selecteert **Startcentrum aanpassen**. U kunt bijvoorbeeld de knop Scherm weergeven/verbergen toevoegen aan het Startcentrum om uw informatie gedoceerd te kunnen weergeven tijdens presentaties.

Druk op **Bladeren** om niet genoemde applicaties op te nemen in het Startcentrum, inclusief derde-partij presentatie software zoals Microsoft PowerPoint®. Om de volgorde van het Startcentrum aan te passen, gebruikt u de knoppen **Omhoog** of **Omlaag**.

